## Desenvolvimento de Aplicativos Android Aula prática 3 - Utilizando sensores

Os aparelhos de hoje possuem vários tipos de sensores que podem ser acessados por meio da API do Android SDK. Nesse exercício vamos explorar alguns deles:

## Sensor de luminosidade

Na classe MainActivity do arquivo MainActivity.java vamos instanciar o sensor, o gerenciador do sensor e a referência para o texto na tela como atributos:

```
public class MainActivity extends Activity implements SensorEventListener {
    private SensorManager sensorManager;
    private Sensor light;
    TextView lightValue;
```

Também precisamos declarar os métodos onSensorChanged() e onAccuracyChanged() para implementar o acesso ao sensor. No método onSensorChanged() vamos detectar as mudanças de valores. Inclua o código abaixo na classe MainActivity:

```
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    Sensor sensor = event.sensor;
    if(sensor.getType() == Sensor.TYPE_LIGHT)
    {
        lightValue.setText("Light Intensity: " + event.values[0]);
}
```

O método onCreate deve ser modificado para se conectar com o sensor dessa forma:

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    lightValue = (TextView)findViewById(R.id.light);

    sensorManager = (SensorManager)
getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
    light = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);
    if(light != null)
    {
        sensorManager.registerListener(MainActivity.this, light,
        SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

    }else
    {
        lightValue.setText("Light sensor not supported");
    }
}
```

Quando a comunicação é estabelecida com sucesso, a variável é associada ao sensor e, em caso contrário, ela é definida com **null**. Isso permite que seja feita uma verificação caso o dispositivo tenha ou não o sensor que estamos tentando usar.


Já no arquivo activity\_main.xml vamos criar o campo para mostrar o valor que veio do sensor. Substitua o conteúdo do arquivo por esse trecho:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">
```

Agora ao compilar o aplicativo, o valor da luminosidade deve ser mostrado na tela caso o sensor esteja disponível.

## Acesso ao GPS

Para acessar os dados do GPS, vamos criar uma nova classe chamada GPSTracker. Para isso clique com botão direito na pasta java > New > Java Class



Primeiro criaremos um construtor que recebe o contexto e o salva em um atributo context da classe:

```
public class GPSTracker implements LocationListener {
         Context context;
         public GPSTracker(Context c)
         {
               context = c;
        }
}
```

Depois disso, criaremos o método getLocation que vai retornar os valores da localização. Nesse método, vamos usar um **Toast** para mostrar as informações, que é uma caixa de texto que some depois de algum tempo.

Assim como no uso dos sensores, precisamos de um objeto **LocationManager** que vai ser responsável por gerenciar a comunicação com o componente de localização.

```
public Location getLocation() {
   if (ContextCompat.checkSelfPermission(context,
Manifest.permission.ACCESS_FINE LOCATION) != PackageManager.PERMISSION GRANTED) {
     Toast.makeText(context, "Permission not granted", Toast.LENGTH_LONG).show();
       return null;
   }
   LocationManager lm = (LocationManager)
context.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
   boolean isGPSEnabled = lm.isProviderEnabled(LocationManager.GPS PROVIDER);
   if(isGPSEnabled)
       lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS PROVIDER, 6000, 10, this);
       Location 1 = lm.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);
       return 1;
   }else
       Toast.makeText(context, "Please enable GPS", Toast.LENGTH LONG).show();
   }
   return null;
```

Além disso, após o método **getLocation()**, precisamos declarar os seguintes métodos que são necessários para implementar a classe **LocationListener**:

```
@Override
public void onLocationChanged(Location location) {
}

@Override
public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
}

@Override
public void onProviderEnabled(String provider) {
}

@Override
public void onProviderDisabled(String provider) {
}
```

Também precisamos dizer para o sistema que o aplicativo vai usar o componente GPS. Para isso, vá em app\src\main\AndroidManifest.xml e adicione a linha <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS\_FINE\_LOCATION"/> antes da tag application, assim:

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.example.sensortest">
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
   <application</pre>
```

Vamos adicionar um botão na main activity para exibir as informações de latitude e longitude. Para isso, adicione o trecho abaixo no arquivo activity\_main.xml

```
<Button
   android:id="@+id/getGPSBtn"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="GPS"
   android:layout_centerInParent="true"
/>
```

E finalmente, no arquivo MainActivity.java, vamos adicionar a ação do botão. A parte inicial do método onCreate() fica assim:

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   getGPSBtn = (Button) findViewById(R.id.getGPSBtn);
  ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this, new
String[]{Manifest.permission.ACCESS FINE LOCATION}, 123);
   getGPSBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
       @Override
       public void onClick(View v) {
           GPSTracker g = new GPSTracker(getApplicationContext());
          Location 1 = g.getLocation();
          if(1!=null)
              double lat = 1.getLatitude();
              double longi = l.getLongitude();
              Toast.makeText(getApplicationContext(), "LAT: "+lat + "LONG: " +
longi, Toast.LENGTH LONG).show();
       });
```

Agora as informações de latitude e longitude vão aparecer quando o botão for pressionado.